

Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona - przerywana i ciągła minimalny otwór w stropie, wymiary w mm.  
 Linia czarna - długość i szerokość zabiegu schodów





